

# **DA020R**

# 产品使用手册

2025-02-10

四川万物纵横科技股份有限公司

# 目 录

第一章	配件清单3
第二章	搭建 Linux 开发环境4
2.1.	开发环境介绍4
2.2.	安装 Linux 开发工具 (必须)4
第三章	编译盒子系统镜像
3.1.	SDK 说明6
3.2.	SDK 编译7
第四章	烧写盒子系统镜像9
4.1.	系统升级说明9
4.2.	调试工具使用10
第五章	盒子硬件接口使用说明13
5.1.	HDMI 使用说明13
5.2.	USB&TF 卡使用说明13
5.3.	网口使用说明14
5.4.	RS232 接口使用说明16
5.5.	RS485 接口使用说明17
5.6.	RTC 使用说明18
5.7.	音频使用说明18
5.8.	继电器&GPIO 使用说明 (IO 默认为 OUT)21
5.9.	PWR&SYS 指示灯使用说明24
5.10	. RST 按键使用说明24
5.11	. 4G 模块使用说明

# 第一章 配件清单

# DA020R 默认配件如下:

配件名称	数量	说明
DA020R盒子	1个	
电源适配器	1个	12V/3A
1.5m国标AC线	1个	
接线端子	2个	插拔式
螺丝钉	4个	

# 第二章 搭建 Linux 开发环境

# 2.1. 开发环境介绍

1) 软件开发环境:

本开发包默认在 ubuntu 18.04 64 位系统上编译,在 32 位 Linux 系统、或 较老版本的 Linux 系统、偏冷门的 Linux 系统上可能存在未知的兼容性问题。

• 主机系统及编译器版本: ubuntu 18.04.

• DA020R 盒子网盘资料(开发工具/环境、软/硬件资料、扩展资料、规格书、用户手册等全部 资料)

2) 硬件开发环境:

• DA020R 盒子

• Micro USB Type C 数据线

• 推荐主机系统配置: 双核以上处理器、4GB 以上内存、500GB 以上存储 空间 或更好配置

3) 其它开发配件推荐 (需客户自备):

• TF 卡: 8GB 以上

•显示器: AOC / 其它型号

注意:此文档的操作基于 DA020R 盒子。

#### 2.2. 安装 Linux 开发工具 (必须)

- 1) 安装前, 请确保 ubuntu 系统能正常连接网络。
- 2) 执行以下命令配置并安装所需开发工具。 步骤 1: 安装所需开发包

执行 sudo apt-get install repo git-core gitk git-gui gcc-arm-linux-gnueabihf\uboot-tools device-tree-compiler gcc-aarch64-linux-gnu mtools parted libudev-dev\ libusb-1.0-0-dev python-linaro-image-tools linaro-image-tools autoconf\autotools-dev libsigsegv2 m4 intltool libdrm-dev curl sed make binutils\build-essential gcc g++ bash patch gzip gawk bzip2 perl tar cpio python unzip rsync\ file bc wget libncurses5 libqt4dev libglib2.0-dev libgtk2.0-dev libglade2-dev cvs\ git mercurial rsync openssh-client subversion asciidoc w3m dblatex graphviz\ python-matplotlib libc6:i386 libssl-dev expect fakeroot cmake flex bison liblz4-tool\ libtool keychain

# 第三章 编译盒子系统镜像

#### 3.1. SDK 说明

#### 1) 解压 SDK

- 1、 把 SDK 放到虚拟机中 (当前版本: DA020R2-sdk-v2.2.5\_image-v1.4.tar.bz2)
- 2、 执行下列命令, 解压并同步 SDK;

mkdir DA020R2-sdk-v2.2.5

tar -xvf DA020R2-sdk-v2.2.5\_image-v1.4.tar.bz2 -C DA020R2-sdk-v2.2.5 sync

#### 2) SDK 简介

经过上面的步骤, 目录上就会出现了很多文件夹, 大概的说明如下:

- ▶ buildroot: 定制根文件系统。
- ▶ app: 存放上层应用程序。
- ▶ external: 相关库,包括音频、视频等。
- ▶ kernel: kernel 代码。
- device/rockchip:存放每个平台的一些编译和打包固件的脚本和预备文件。
- docs:存放开发指导文件、平台支持列表、工具使用文档、Linux 开发 指南等。
- ▶ prebuilts: 存放交叉编译工具链。
- ▶ rkbin: 存放固件和工具。
- ▶ rockdev: 存放编译输出固件。
- ▶ tools:存放一些常用工具。
- ▶ u-boot: U-Boot 代码。

# 3.2. SDK 编译

(进入解压后的目录后操作下面)

#### 1) 全自动编译

执行编译之前先选择对应平台板级配置:

source envsetup.sh (选择 88——rockchip\_rv1126\_DA020R)

./build.sh lunch (选择 16—BoardConfig-DA020R.mk)

./build.sh all (全编译)

update 完整镜像在解压目录的 IMAGE 或 rockdev 路径下



#### 2) u-boot 编译

./build.sh uboot

#### 3) kernel 编译

./build.sh kernel

#### 4) recovery 编译

./build.sh recovery

#### 5) rootfs 编译

./build.sh rootfs

#### 6) 固件打包

上面 U-boot/kernel 等各个部分编译后,进入工程目录根目录执行以下命令 自动完成所 有固件打包到 rockdev 目录下

./mkfirmware.sh

./build.sh updateimg

\*打包好的 update.img 在 rockdev 下,可以直接拷贝到 windows 下进行 烧写更新系统。

# 第四章 烧写盒子系统镜像

DA020R 盒子支持 TF 卡方式烧写升级系统镜像。

# 4.1. **系统升级说明**

制卡工具位于网盘资料: 00 调试工具/03 做卡烧写工具/SDDiskTool\_v1.72.zip。

1) 使用 SDDiskTool\_v1.72 工具制作固件升级 SD 烧写卡 (首先 SD 卡要 先格式化为 FAT32)

选择"磁盘设备",勾选"固件升级",选择"升级固件",点击"开始创建";然 后开始做卡, 直到做卡成功(大概需等五分钟以上):

2427134	可使利用和重改用		SDBoot:2.12
Mass	Storage Device US	B Device 29.7G	~
第二步:选择	功能模式		
図園	件升级	🗌 pcbamliđ	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
第三步:选择	升级固件		□修复
(IVPO	6A\Image\出货系统	统\sync\update_IO_IN&	OUT.img 选择固件
第四步:选择	Demo数据(可选)		
			选择Deno
			开始创建
	开始	拷贝固件	恢夏磁盘
			1

2) 做卡完成后,正常卸载磁盘,然后将 SD 卡插入盒子卡槽重新上电进行烧
 写,等待几分钟烧 写之后拔出 TF 卡。

[ 33/35514] Verve and i disabiling	
L 33./39388] vcc2v8_avod: otsabting	
L 33.759414] vcc_otg_vbus: disabling	
[ 33.759460] vcc_dovdd: disabling	
[ 45.320172] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10	
[ 45.350329] GPT:disk_guids don't match.	
45.350373] GPT:partition entry array crc32 values don't match: 0x5c208417 != 0xf96c1294	
[ 45.350382] GPT: Use GNU Parted to correct GPT errors.	
45.350447] mmcblk0; p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10	
1 45,4497501 GPT:disk guids don't match.	
[ 45.449792] GPT:partition entry array crc32 values don't match: 0x5c208417 != 0xf96c1294	
[ 45.449800] GPT: Use GNU Parted to correct GPT errors.	
[ 45,449866] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10	
55.255463] GPT:disk guids don't match.	
55.255499 GPT:partition entry array crc32 values don't match: 0x5c208417 != 0xf96c1294	
55.255506] GPT: Use GNU Parted to correct GPT errors.	
[ 55.255560] mmmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10	
Please remove SD CARD!!!. wait for reboot.	

注意:看到 Please remove SD CARD!!!,wait for reboot.文字代表升级成功,此时拔掉 SD 卡 等待系统重启完成即可,切记要等待出现 remove SD CARD,再拔出 TF 烧写卡。

提示: 使用闪迪卡,如果其他卡类型不能成功做卡,请更换闪迪卡,最大 支持 32GB。

# 4.2. 调试工具使用

1) 硬件先使用 Type-C 数据线接上盒子 DBG 口, 连接到 PC 端



2) SecureCRT 工具 (解压并打开),使用方法步骤如下:

1、查看设备管理器 (PC 端识别到的 COM 口)



2、查看设备管理器 (PC 端识别到的 COM6 口,串口波特率为 1500000)

-					
协议	ý(P):	Serial		*	
端山	- Chi	COM6	~	<u>希控</u>	
波拉	寺室(13):	1500000	~		
数	居位(D):	8	~		
奇像	易校验(A):	None	~		
停止	上位(5):	1	~		

3、重新上电,开机正常打印,进入调试终端

4、进入系统之后,可以查询到系统版本,串口端输入命令 brd version

(ema version),例如结果如图:

```
[root@RV1126_RV1109:/]# brd_version
Chip : RV1126
HardWare_ver : IVP11xx_a2
SDK : rv1126_rv1109_linux_v2.2.5
ID : 051301
SoftWare_Type: buildroot-2018.02-rc3
SoftWare_ver : V1.4
Date : 2022-11-04
```

提示:如果进入终端键盘敲击命令无反应,请把设置串口的 RTS/CTS 勾选

去掉重新进入即可。

# 第五章 盒子硬件接口使用说明

DA020R 盒子接口资源非常多,以下为硬件接口使用说明。

# 5.1. HDMI 使用说明

盒子系统开机自启动 QfacialGate 程序,在 HDMI 显示屏显示界面如下 (只作为验证 HDMI 显示 功能):



注意:开机显示的自启动程序是官方自带,不作为盒子的功能使用,仅供 参考。

# 5.2. USB&TF 卡使用说明

DA020R 盒子上有 2 个 USB2.0 接口, 一个 TF 卡槽:

DA020R 接入 U 盘, 会自动挂载到/media/usb0 下,但 U 盘需要 FAT32 格式。 如下:

Filesystem	Туре	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/root	ext4	944M	312M	575M	36%	1
devtmpfs	devtmpfs	239M	0	239M	0%	/dev
tmpfs	tmpfs	239M	0	239M	0%	/dev/shm
tmpfs	tmpfs	239M	372K	239M	1%	/tmp
tmpfs	tmpfs	239M	292K	239M	1%	/run
/dev/mmcblk0p7	ext2	125M	1.7M	117M	2%	/oem
/dev/mmcblk0n8	ext2	6.0G	4.0M	6. 0G	1%	/userdata
/dev/sda1	vfat	15G	11G	4.1G	73%	/media/usb0

盒子接入 TF 卡, 会自动挂载到/mnt/sdcard 下,如下:

[root@RV1126_RV	/1109:/]#	df -hT				
Filesystem	Туре	Size	Used	Avai1	Use%	Mounted on
/dev/root	ext4	944M	312M	575M	36%	1
devtmpfs	devtmpfs	239M	0	239M	0%	/dev
tmpfs	tmpfs	239M	0	239M	0%	/dev/shm
tmpfs	tmpfs	239M	376K	239M	1%	/tmp
tmpfs	tmpfs	239M	288K	239M	1%	/run
/dev/mmcblk0p7	ext2	125M	1.7M	117M	2%	/oem
/dev/mmcb1k0p8	ext2	6.0G	4. OM	6.0G	1%	/userdata
/dev/mmcblk1p1	vfat	15G	11G	4.1G	73%	/mnt/sdcard

以上可以通过读写数据测试:

写数据测试: dd if=/dev/zero of=/media/usb0/test1 bs=4096 count=104857 读数据测试: dd if=/media/usb0/test1 of=/dev/null bs=4096 count=104857.

注意:测试得出的结果差异与测试的设备也有直接关联

# 5.3. **网口使用说明**

1) 使用网线与 DA020R 盒子上的网口连接。



2) 输入 if config 指令,可查到 eth0 和 eth1 的 IP 地址 (eth0 的 IP 地址是

默认, eth1 可自 动识别);修改为静态 IP(/etc/rc.local),直接在文件里修改

IP 地址保存即可,已存在 eth0 的 IP 地址——192.168.1.150。

[root@RV1126 RV1109:/]# cat /etc/rc.local #!/bin/sh -e # rc.local # This script is executed at the end of each multiuser runlevel. # Make sure that the script will "exit 0" on success or any other # value on error. In order to enable or disable this script just change the execution # # bits. # By default this script does nothing. ifconfig eth0 192.168.1.150 up ifconfig eth1 10.1.30.134 up UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:32 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:656 (656.0 B) TX bytes:5662 (5.5 KiB) Interrupt:62 Link encap:Ethernet Hwaddr 62:A7:2A:7F:72:7A inet addr:10.1.30.134 Bcast:10.1.30.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::60a/:2aff:fe7f:727a/64 Scope:Link eth1 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:56 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:88 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:9848 (9.6 KiB) TX bytes:14148 (13.8 KiB) Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metr 10 Metric:1 RX packets:91 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:91 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:7560 (7.3 KiB) TX bytes:7560 (7.3 KiB) 3) IP 地址设置及 ping 地址 使用 udhcpc 方式重新获取 IP udhcpc -i eth0 up [root@RV1126\_RV1109:/]# udhcpc -i eth0 up udhcpc: started, v1.27.2 Failed to kill daemon: No such file or directory udhcpc: sending discover udhcpc: sending select for 10.1.30.130 udhcpc: lease of 10.1.30.130 obtained, lease time 86400 Failed to kill daemon: No such file or directory deleting routers adding dns 10.1.30.1 ping -I eth0 www.baidu.com

[root@RV1126_RV1109:/]# ping -I eth0 www.ba	1du.com
PING www.baidu.com (14.215.177.38) from 10.	1.30.130 eth0: 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.baidu.com (14.215.177.38)	: icmp_seq=1 ttl=56 time=4.13 ms
64 bytes from www.baidu.com (14.215.177.38)	: icmp_seq=2 ttl=56 time=3.55 ms
64 bytes from www.baidu.com (14.215.177.38)	: icmp_seq=3 ttl=56 time=3.46 ms
64 bytes from www.baidu.com (14.215.177.38)	: icmp_seq=4 ttl=56 time=3.69 ms
64 bytes from www.baidu.com (14.215.177.38)	: icmp_seq=5 ttl=56 time=3.43 ms
64 bytes from www.baidu.com (14.215.177.38)	: icmp_seq=6 ttl=56 time=3.49 ms
64 bytes from www.baidu.com (14.215.177.38)	: icmp_seq=7 ttl=56 time=3.80 ms
64 bytes from www.baidu.com (14.215.177.38)	: icmp_seq=8 ttl=56 time=3.81 ms
64 bytes from www.baidu.com (14.215.177.38)	: icmp_seq=9 ttl=56 time=3.50 ms
64 bytes from www.baidu.com (14.215.177.38)	: icmp_seq=10 ttl=56 time=5.01 ms
64 bytes from www.baidu.com (14.215.177.38)	: icmp_seq=11 ttl=56 time=3.92 ms
64 bytes from www.baidu.com (14.215.177.38)	: icmp_seq=12 ttl=56 time=3.67 ms
64 bytes from www.baidu.com (14.215.177.38)	: icmp_seq=13 ttl=56 time=3.54 ms

# 5.4. RS232 接口使用说明

1) RS232 硬件连接 RX 和 TX 端,使用杜邦线将 RX 与 TX 短接



2) RS232 对应设备是/dev/ttyS3,默认波特率是 115200, 上传 uart\_test 测试

文件,测试如下:

[root@Rv1126\_Rv1109:/usr/local]# ./uart\_test -d /dev/tty53 -l 10
Read timeout after receiving the first bytes: for 100ms
[ 242.324157] tty53 set divisor fail, q[uart /dev/tty53] setup port usuccessully: [baudrate=115200o
databits=8 stopbits=1, paritiy=0 enableHwctl=0, readTimeout=0 minReadReturnBytes=0]
[uart /dev/tty53] open device isuccessfully
[uart /dev/tty53] setup port successully: [baudrate=115200 databits=8 stopbits=1, parity=0 enableHwct1=0, reiadTimeout=1 minReadReturnBytes=252]
= dll,dlh:0
Frame 1: ok
Frame 2: ok
Frame 3: ok
Frame 4: ok
Frame 5: ok
Frame 6: ok
Frame 6: ok
Frame 6: ok
Frame 7: ok
Frame 10: ok

uart test 程序可以自发自收

# 5.5. RS485 接口使用说明

1) RS485 硬件连接 A 和 B 端, 板端 A 与 RS485 转 USB 的 A 相连, 板端 B 与 RS485 转 USB 的 B 相 连



2) USB 接入 PC 端,打开 PC 端的串口调试工具,选择 RS485 的对应端口 使用电脑的 RS485 设备与设备连接并进行收发测试 (板端 RS485 对应 /dev/ttyS1,波特率是 115200)

盒子端设置波特率: stty -F /dev/ttyS1 ispeed 115200 ospeed 115200 cs8 -

parenb -cstopb

①PC 端发送, 盒子端接收:

盒子端用 microcom 打开对应串口, PC 端在串口工具中发送数据:

	CHILL COMP ACODO DA DO DATE DATE LATAD	1. 27 81-2
[18:01:39:004]安→○Welcome to EMA!□ [18:01:43:219]安→○Welcome to EMA!□ [18:01:43:004]安→○Welcome to EMA!□ [18:01:43:096]安→○Welcome to EMA!□ [18:01:44:163]安→○Welcome to EMA!□ [18:01:44:292]安→○Welcome to EMA!□ [18:01:44:459]安→○Welcome to EMA!□		
清除窗口 打开文件	发送文件 停止 請发送区 F 最前 F English 保存	参数 打展・
満口号 CON12 USB Serial Port ▼ 「 HEX3 ● 美胡串口 さ 理多串口设置 ▼ 1085 ■ FIS □ DIE 波特室 [115200 ▼ Walcome	显示 保存数据 □ 接收数据到文件 □ HEXX发送 □ 定时发送: 500 max/次 □ 间歇和分包显示。超时时间: 20 ma 第1 字节 至 末尾 • 加校验None to DTA!	「加回车换行 
THE PARTY SALE TO AND A SALE OF A SA		

②盒子端发送,PC 端接收:

盒子端用 echo 命令发送数据, PC 端在串口中接收数据:

<pre>[root@RV1126_RV1109:/]# echo [ 842.539516] tty51 set div [root@RV1126_RV1109:/]# echo [ 843.099127] tty51 set div [root@RV1126_RV1109:/]# echo [ 843.666349] tty51 set div [root@RV1126_RV1109:/]# echo [ 844.122093] tty51 set div [root@RV1126_RV1109:/]#</pre>	<pre>"welcome to EMA!" &gt; /dev/ttyS1 isor fail, quot:13 != dll,dlh:0 "welcome to EMA!" &gt; /dev/ttyS1 isor fail, quot:13 != dll,dlh:0 "welcome to EMA!" &gt; /dev/ttyS1 isor fail, quot:13 != dll,dlh:0 "welcome to EMA!" &gt; /dev/ttyS1 isor fail, quot:13 != dll,dlh:0 "welcome to EMA!" &gt; /dev/ttyS1</pre>
就绪	Serial: COM9, 1500000 24, 25 24行, 94列 VT100 大写 数字 。
[18:19:25.750]版+ ◆Velcome to EMA!	
[18:19:27.093]收+ ◆Velcome to EMA!	
[18:19:27.653]收+ ◆Velcome to EMA!	
[18:19:28.229]收+ ◆Velcome to EMA!	
[18:19:28.677]收+◆Velcome to EMA!	~
<b>清除窗口</b> 打开文件	发送文件 停止 清发送区 厂 最前 厂 English 保存参数 打展 —
端口号 COMM12 USB Serial Port 💌	□ MEX显示 保存教授 □ 播收数据到文件 □ MEX发送 □ 定时发送: 500 m=/次 □ 加回车换行。
● 美田忠口 / 更多串口设置	✓加时间酸和分包显示。超时时间:20 ms:第1 字节 至 末尾 ▼加校验None ▼
□ RTS □ DTR 波特车: 115200 •	Velcome to EMA!
为了更好地发展SSCON软件 青您注册高立创炉结尾客户	
【升级到N5.13.1】★大资源MCU开发板9.9	包邮★RT-Thread中国人的开源免费操作系统★新一代WiFi芯片兼容8266支持RT-Thread★88期远距离W
www.davia.com S:314 R:15012	COM12 已打开 115200bps 8 1 None None

# 5.6. RTC 使用说明

在串口终端中输入以下命令,查询和设置 date 相关指令:

设置系统时间:date -s "2022-10-13 14:31:56"

写入当前时间到 rtc: hwclock -w

查看硬件时间: hwclock

查看当前系统时间: date

[root@Rv1126\_Rv1109:/]# date -s "2022-10-13 14:31:55"
Thu Oct 13 14:31:55 +08 2022
[root@Rv1126\_Rv1109:/]# date
Thu Oct 13 14:31:58 +08 2022
[root@Rv1126\_Rv1109:/]# hwclock -w
[root@Rv1126\_Rv1109:/]# hwclock
Thu Oct 13 14:32:03 2022 0.000000 seconds
[root@Rv1126\_Rv1109:/]#

# 5.7. 音频使用说明

1) DA020R 盒子具有一组 Line in/out

2) 修改音频文件采样率

2.1、下载并安装 GoldWave 音频专用软件,然后打开 GoldWave.exe 程序:

C DoldWave		- 🗆 ×
2049 WER DE UNE WER OF THE OF		
		RR
++ 2 X A 0. +1 # P E 2		1 4 - 12 C
>    >    + + +> 11 II 🦲	02 🖬 00:00:00.0	and the second second second
	未经许可的服率。 建点击这里构实序列号。	MAJROOM
<b>末県 长度 (5年2日)</b>	2002	

2.2、导入音频文件 (文件——打开——选择音频存放路径,软件底部最后
 一栏可以看到音频一些 基本信息): (声卡支持采样率为 44100Hz)



2.3、音频文件重新取样 (效果——重取样——速率改成 44100Hz——OK— —保存即可)



3) 播放音频文件

3.1、设备接上 DC\_12V 适配器电源、TYPE-C 转 USB 串口线、3.5mm 音 频线 (音频线另一端接上 PC 端耳机孔或其他音频输入设备), 音频输出接 口需接上耳机或音箱等其他音频输出设备。



3.2、设备进入系统终端,进行音频的输入输出测试

第一种: PC 端需播放要录入的音频 (随便播放一个音频文件)

盒子端录入音频: arecord -f cd -t wav test.wav

[root@RV1126\_RV1109:/]# arecord -f cd -t wav test.wav Recording WAVE 'test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo

播放录入的音频: aplay test.wav (耳机可以听到录取的音频声音)

[root@Rv1126\_Rv1109:/]# aplay test.wav Playing WAVE 'test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo [root@Rv1126\_Rv1109:/]# ■

第二种:盒子端上传一个采样率为44100Hz的音频文件,直接播放即

可,例:

[root@RV1126\_RV1109:/usr/local]# aplay 827.wav Playing WAVE '827.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Mono [root@RV1126\_RV1109:/usr/local]# ■

#### 可听到该音频的声音

#### 5.8. 继电器&GPIO 使用说明 (IO 默认为 OUT)

1) 控制 led relay 的值, 使用万用表测量 CON16 1 和 CON16 3 通断



\*以上可通过万用表去测量对应的值(0<sup>~5V</sup>)

四川万物纵横科技股份有限公司 www.iotdt.com

2) CON16\_1 和 CON16\_3 通断测试 (万用表量 NO 和 COM 脚):

echo 1 >/sys/class/leds/led\_relay/brightness: 通 (有响声)

echo 0 >/sys/class/leds/led\_relay/brightness: 断 (无响声)

3) OUT1 测试:

echo 0 >/sys/class/leds/led\_out1/brightness



echo 1 >/sys/class/leds/led\_out1/brightness



# iOĽ.DĽ

4) OUT2 测试:

 $echo \ 0 \ >/sys/class/leds/led_out2/brightness$ 



echo 1 >/sys/class/leds/led\_out2/brightness



# iOĽ.DĽ

# 5.9. PWR&SYS 指示灯使用说明



1) LED2 作为电源指示灯,通电即可点亮,断电则灭

2) LED3 通过控制系统 led\_g,可控制 led3 的亮灭

echo 0 >/sys/class/leds/led\_g/brightness:  $\overline{\mathcal{K}}$ 

echo 1 >/sys/class/leds/led\_g/brightness:亮

# 5.10. RST 按键使用说明

RST:此按键按下后,系统会重启。

# 5.11.4G 模块使用说明

提示: 4G 模块是选配 ,标配里不带有 ,如有需求 ,请联系商务 ,谢谢 配合!

1、首先确认是搭配的 L506 模块还是 NL668 模块

例如用 AT 命令查询模块信息 (以 NL668 为例):

microcom -t 10000 -s 115200 /dev/ttyUSB2

回车后敲: ate 然后回车; 再敲 ati 回车; 再敲 at+cpin? 回车后敲 at+csq 回车等待退出

[root@RV1126\_RV1109:/]# microcom -t 10000 -s 115200 /dev/ttyUSB2 ate OK Manufacturer: Fibocom Wireless Inc. Model: NL668-CN Revision: 19006.1000.00.02.21.11 ESN: +GSN: 0x80353C5D +GCAP: +CGSM IME1: 865804052472155 ME1D: A100006F72DC12 OK +CPIN: READY OK +CSQ: 99,99 OK [root@RV1126\_RV1109:/]#

2、连接 4G 模块 (L506 模块) 和 4G 天线



1)默认使用 ppp 拨号, 上传 ppp 拨号程序到板端任意目录下 (例如:

/userdata/)

[root@RV1126\_RV1109:/userdata/ppp]# ls
disconnect gosuncn\_options gosuncn\_ppp\_dialer ppp-on readme.txt
[root@RV1126\_RV1109:/userdata/ppp]#

2)后台执行 ppp-on, 拨号获取 IP 地址



3)ifconfig 查询 ppp 节点获取到的 IP



4)ping 网络: ping -I ppp0 www.baidu.com

<pre>[root@RV1126 RV1109:/userdata/ppp]# ping -I</pre>	ppp0 www.baidu.com
PING www.a.shifen.com (14.215.177.38) from 1	0.28.212.154 ppp0: 56(84) bytes of data.
64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38):	icmp_seq=1 ttl=54 time=32.8 ms
64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38):	icmp_seq=2 ttl=54 time=70.9 ms
64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38):	icmp_seq=3 ttl=54 time=70.4 ms
64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38):	icmp_seq=4 ttl=54 time=68,3 ms
64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38):	icmp_seq=5 ttl=54 time=166 ms
64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38):	icmp_seq=6 ttl=54 time=65.3 ms
64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38):	icmp_seq=7 ttl=54 time=83.3 ms
64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38):	icmp_seq=8 ttl=54 time=63.1 ms
64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38):	icmp_seq=9 ttl=54 time=40.9 ms
64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38):	icmp_seq=10 ttl=54 time=59.6 ms
64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38):	icmp_seq=11 ttl=54 time=59.5 ms
64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38):	icmp_seq=12 ttl=54 time=57.1 ms

注意: 使用不同运营商的数据卡, 需要修改脚本配置

3、连接 4G 模块 (NL668 模块) 和 4G 天线



1) 终端输入命令查询模块是否是 18 模式

echo -e "ate $0\r\n" > /dev/ttyUSB2$ 

cat /dev/ttyUSB2 &

echo -e "at+gtusbmode?\r\n" > /dev/ttyUSB2



如果查询是 18 模式,直接进行第二步操作;



如果查询是 17 模式,请先用命令设置为 18 模式,然后将模块重新启动,

查询是 18 模式之后可进 行第二步操作;

echo -e "at+gtusbmode=18\r\n" > /dev/ttyUSB2 (设置模块为 18 模式)



echo -e "at+cfun=15\r\n" > /dev/ttyUSB2 (重启模块并使新模式生效)



然后查询是否已设置为 18 模式:



提示: 设置 18 模式成功后, 会一直处于 18 模式, 只要改变模式, 必须

重启模块

2) 查看是否拨号成功

查看有无拨号:

echo -e "AT+GTRNDIS?\r\n" > /dev/ttyUSB2 (返回为 0 ,则拨号未成功)



```
手动拨号: echo -e "AT+GTRNDIS=1,1 \r\n" > /dev/ttyUSB2
```

echo -e "AT+GTRNDIS? \r\n" > /dev/ttyUSB2 1 查看是否拨号成功

[root@RV112 [root@RV112	26_RV1109:/]# 26_RV1109:/]#	echo -e ″A	T+GTAUTOCONNECT=	1 ¥r¥n" > /dev	//ttyUSB2
ok.					
[root@RV112 [root@RV112	26_RV1109:/]# 26_RV1109:/]#	echo -e ~A	T+GTRNDIS?¥r¥n″	> /dev/ttyUSB2	2
+GTRNDIS: 1 :1::1 , 255	,1, <sup>°</sup> 10.9.84.2 .255.255.255,	27.240e:47 240e:1f:1:	c:a00:222:1d35:9 :33	df7:1b45:d48″,	"1.0.0.0,240e:1
OK.					

以上表示拨号成功,也可自行设置自动拨号:

echo -e "AT+GTAUTOCONNECT=1 \r\n" > /dev/ttyUSB2 (重启系统可自动

拨号)

[root@RV1126_RV1109:/]# ec [root@RV1126_RV1109:/]#	<pre>o -e "AT+GTAUTOCONNECT=1 \r\n" &gt; /dev/ttyUSB2</pre>	
ок	自动拨号	

3) 不接网线不连 WiFi 的情况下能 ping 通外网

ifconfig 查看 4G 节点,一般为 usb0

udhcpc-iusb0 获取 4G 模块 IP

ping www.baidu.com -I usb0 若 ping 通则 4G 可以上网,功能正常,4G

测试完成

root@RV1126\_RV1109:/]# ip addr : Io: <LOOPBACK.UP.LOWER UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul glen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid\_Ift forever preferred\_Ift forever 2: can0: <NOARP,ECHO> mtu 16 qdisc noop state DOWN group default qlen 10 link/can 3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,DYNAMIC,UP,LOWER\_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP gr oup default qlen 1000\_\_\_\_\_ link/ether fa:0a:78:9c:86:7e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 10.1.45.2/24 brd 10.1.45.255 scope global eth0 valid\_lft forever preferred\_lft forever wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,DYNAMIC,UP> mtu 1500 qdisc mq state D0 WN group default glen 1000 link/ether Oc:cf:89:4a:61:ac brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 5: p2p0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,DYNAMIC,UP> mtu 1500 gdisc mg state DOW N group default glen 1000 Link/ether Oe:cf:89:4a:61:ac brd ff:ff:ff:ff:ff:ff : usb0: KBROADCAST.MULTICAST.DYNAMIC.UP.LOWER\_UP> mtu 1500 qdisc pfifo\_fast sta q: usbu: FDROADCAS1,MULTICAS1,DINAMIC,OF,LOWER\_OF) mtu 1800 qdis te UP group default qlen 1000 link/ether 76:72:8f:f4:9f:a2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.225.2/24 brd 192.168.225.255 scope global usb0 valid\_lft forever preferred\_lft forever [root@RV1126\_RV1109:/]# udhcpc -i usb0 udhcpc: started, v1.27.2 Failed to kill daemon: No such file or directory udhcpc: coeding directory udhcpc: sending discover udhcpc: sending select for 192.168.225.2 udhcpc: lease of 192.168.225.2 obtained, lease time 43200 Failed to kill daemon: No such file or directory deleting routers adding dns 192.168.225<mark>.1</mark> [root@RV1126\_RV1109:/]# ping www.baidu.com -1 usb0 PING www.baidu.com (14.215.177.38) from 192.168.225.2 usb0: 56(84) bytes of data . 64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38): icmp\_seq=1 ttl=53 time=166 ms 64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38): icmp\_seq=2 ttl=53 time=79.4 ms 64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38): icmp\_seq=3 ttl=53 time=74.9 ms 64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38): icmp\_seq=4 ttl=53 time=71.1 ms 64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38): icmp\_seq=5 ttl=53 time=43.6 ms С --- www.baidu.com ping statistics ---5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4003ms rtt min/avg/max/mdev = 43.697/87.171/166.547/41.604 ms root@RV1126\_RV1109:/]#